



Make Every Moment Count.®

AAN DE SLAG MET DE TIME TIMER® PLUS

2023 & BEYOND EDITIONS

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Time Timer® PLUS. We hopen dat het u helpt om elk moment te benutten!



1

INSTALLEER ÉÉN AA BATTERIJ


Als uw Time Timer® PLUS een schroef op het batterijcompartiment heeft, heeft u een mini Phillips-kruiskopschroevendraaier nodig om het batterijcompartiment te openen en te sluiten. Anders opent u eenvoudig de batterijklep om de batterij in het compartiment te plaatsen.



2

KIES UW GELUIDSVORKEUR

De timer zelf is stil, zonder storend tikkend geluid, maar u kunt het volume kiezen en beslissen of er een waarschuwingsgeluid moet klinken wanneer de tijd is verstreken. Gebruik eenvoudig de volumeregeling aan de achterkant van de timer om de audio-waarschuwingen te beheren.



3

ZET JE TIMER

Draai de centrale knop aan de voorkant van de timer tegen de klok in totdat u de gewenste tijd hebt bereikt. Onmiddellijk zal uw nieuwe timer beginnen af te tellen, en een snelle blik laat zien hoeveel tijd er nog over is dankzij de felgekleurde schijf en de grote, gemakkelijk leesbare cijfers.



4

PAUZEERFUNCTIE

Als u uw timer wilt pauzeren, drukt u eenvoudig op de pauze/afspeelknop aan de voorkant van de timer om de pauzefunctie in te schakelen. De oranje ring rond de pauzeknop zal zichtbaar zijn en de aftelling wordt gepauzeerd totdat de knop opnieuw wordt ingedrukt en de aftelling wordt hervat.



AANBEVELINGEN VOOR BATTERIEN

Voor optimale prestaties raden we aan hoogwaardige alkalinebatterijen te gebruiken met uw Time Timer® PLUS. Dit zorgt voor een betrouwbare stroombron en verlengt de levensduur van uw timer. Raadpleeg de producthandleiding voor specifieke details over het type en de hoeveelheid benodigde batterijen voor uw model.

ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

Onze timers zijn vervaardigd om zo duurzaam mogelijk te zijn, maar net als veel klokken en timers bevatten ze een kwartskristal. Dit mechanisme maakt onze producten stil, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik, maar het maakt ze ook gevoelig voor vallen of gooien. Gebruik ze daarom met zorg.